取扱説明書

06006B

TX6　TGｼﾞｬｯｸﾓｼﾞｭｰﾙ

Part Numbers: CJ6X88TG■■,CJD6X88TG■■

取扱説明

■**成端仕様：**

- **外被覆の外径は 7.9Φ㎜ 以下のＵＴＰを設定**
- **導線径は 0.4～0.65Φ㎜（26～22AWG）**
- **導線絶縁径は 0.965～1.2Φ㎜**
- **ＩＤＣは単線及び導体より心線を成端**
- **Ｔ５６８Ａ及びＴ５６８Ｂ結線の成端可能**
- **ＥＧＪＴ工具を使用して一括圧接**

成端手順

版	制 定	作 成	承 認
02	2006 年 12 月 28 日	山之内	新 田

取扱説明書

06006B

TX6　TGジャックモジュール

Part Numbers: CJ6X88TG■■,CJD6X88TG■■

注：ストレインリリーフカラーが開放状態であることを
確認して図のようにケーブルを挿入する

導線をより分けるスロットからの撚り戻し寸法は３mm以下とする
対をクロスさせてより分ける場合には仕切用のスペーサを介在するように導く
対のより分け作業ではスロットの中側に確りと挿入する

版	制 定	作 成	承 認
02	2006 年 12 月 28 日	山之内	新 田

取扱説明書

06006B

TX6　TG ｼﾞｬｯｸﾓｼﾞｭｰﾙ

Part Numbers: CJ6X88TG■■,CJD6X88TG■■

10

11

キャップ取外し手順

1

2

3

(-)小ドライバーを使用してキャップのラッチを解除しながらキャップを引く

ハウジング後方のキャップとケーブルを一緒に引き抜くようにする

導線を抜く時には細先の平ペンチを使用してスロットにキズ等が付かないようにする

注意事項:

1. ジャック成端は22～26AWGで単線及び導体より心線を使用できます。
   IDCは同一サイズまたはそれより大きいサイズの導線を最小10回の再成端ができます。
   導体絶縁体は一般PVCまたはプレナムグレードで外径は1.2mm以下。
2. 指定サイズより大きい導体をスロットに挿入しないでください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文を良く読み、行ってください。

技術のお問い合わせ◆
パンドウイット ネットワーク製品グループ

http://www.panduit.co.jp/

E-mail:jpn-info-d@panduit.com
FAX:03-5762-7736
TEL:03-3767-7013

版	制 定	作 成	承 認
02	2006年12月28日	山之内	新 田

改版履歴

版数	改版日	変更内容	担当
01	2006.08.30	初版制定	山之内
02	2006.12.28	電線の外被寸法を変更	山之内